

尊敬的客户：感谢您选用本公司的产品，在使用产品之前，请您仔细阅读使用说明书，并请妥善保存，以备日后参阅。

▶ 控制面板及操作说明



• 开关键

按一次开机，再按一次关机。

• 加减键

按一次湿度加 1%，按住不放连加。定时每按一次加 1%。
按一次湿度减 1%，按住不放连减。定时每按一次减 1%。

• 模式键 M

模式键“M”用干除湿和通风模式切换。长按 M 键 10 秒显示盘管温度。

- ①FI-01 湿度校正，长按 M 键 15 秒进入校正界面，按“△”或“▽”进行湿度校正。
- ②FI-02 化霜间隔，再按一次“M”键进入化霜间隔时间调整界面，按“△”或“▽”进行湿度调。
- ③FI-03 化霜时间，再按一次“M”键进入化霜时间调整界面，按“△”或“▽”进行湿度调整。
- ④FI-04 化霜模式，再按一次“M”键进入化霜模式设定界面界面，按“△”或“▽”进行化霜模式调整，“01”表示：定时化霜，“02”表示：智能化霜。

▶ 故障代码说明

• 220V~50Hz 机组

序号	故障代码	问题
1	E1	化霜温度传感器故障
2	E2	温湿度传感器故障
3	E3	温湿度传感器故障
4	E8	压缩机保护

• 380V~50Hz 机组

序号	故障代码	问题
1	E1	化霜温度传感器故障
2	E2	温湿度传感器故障
3	E3	温湿度传感器故障
4	E6	缺相保护
5	E7	相序保护
6	E8	压缩机保护
7	E9	通信故障

▶ 维护及保养


• 机身的清洁

用柔软的布擦拭机身灰



使用家用中性清洁剂清洗

汽油、苯、稀释剂、抛光粉、化学抹布、化学试剂等会对除湿机造成损坏，因此请绝对不要使用。



- ①如长时间不使用除湿机，请卸下电源线或断电。
- ②湿美系列吊顶除湿机使用电源 380V~50Hz，具有相序和缺项保护功能，当外接电源和机器认定的相序不对或缺项时，控制面板中的所有按键不起作用，湿度显示窗显示“E6”、“E7”，此时需要调整电源相序或检查电源，重新开机。

* 特别提示

- ①使用前，请先确认电源为220V~50Hz或380V~50Hz。
- ②在维护之前必须切断电源
- ③如果设定湿度高于实际湿度，除湿机将不会工作。
- ④本机结构与空调器有所不同，在狭小的屋内使用时，温度略为上升。
- ⑤在空气流通最大的空间使用，除湿效果不会明显。
- ⑥在低湿低温（环温 <math><10^{\circ}\text{C}</math> 及湿度 <math><45\%\text{RH}</math>）的条件下使用时，除湿量会明显减少，甚至不除湿，这都属于正常现象。
- ⑦进行除湿时，压缩机开始工作后，风机和压缩机至少运行 3 分钟才能停止工作；压缩机停止工作后，必须经过 3 分钟压缩机才能启动。
- ⑧如果在较低温度下工作，除湿机会自动判断系统温度，从而达到自动除霜的目的；除霜时，除霜指示灯亮，风机工作，压缩机自动停止工作。
- ⑨系统具备自动记忆功能，当所有模式设定完成后，当系统中突然遇到停电，电源插头没有插紧滑落，系统可在断电前自动存储当前运行状态，在下次上电时系统将自动进入断电前的运行模式。
- ⑩本机使用电源安装或者更换电源线，必须由专业电工安装，若无专业电工可联系厂家指导安装。
- ⑪我们建议：任何维修必须由专业人员指导进行。



厂房实力

4万平工厂
完整先进流水线
高端动化生产



CCC认证

高新技术企业
CCC国家产品认证
中国节能产品认证



无忧售后

快速、准确、彻底
全国千家服务网点
服务热线:400-0079-973



▶ 保修卡

日期		顾客姓名		联系方式	
产品型号			产品编号		
保修记录					
日期	型号	配件名称	故障原因	处理结果	

▶ 合格证

产品合格证

生产批号：见机身条码
 检验结论：合格
 检验员：01



本产品自售出之日起 3 天内，发生性能故障经本部维修确认可退货换货或修理。自售出日起 10 天内发生性能故障，经本部确认可退货或者修理。对广大用户承诺：本产品一年内保修（外壳除外），压缩机保三年，即压缩机在三年内非人为故障，经本部确认，可免费更换，但用户需承担机器或部件的往返运费。以下情况不在保修范围：

- ①无保修卡的；
- ②无合同或发票有涂改现象的；
- ③人为损坏或使用场景条件不当，维护保养不当造成的损坏；
- ④不可抗力损坏；
- ⑤自行拆解或拼装造成损坏的；
- ⑥名牌和机器编号遗失或撕毁的；

* 本保修卡只在中国大陆以内地区有效不能转让他人！
 最终解释权归江苏湿美电气制造有限公司所有！



吊顶式除湿机说明书



江苏湿美电气制造有限公司